

www.mealux.ru




# ИНСТРУКЦИЯ

**EVO-50**








1. Достаньте из коробок столешницу и подвесной ящик



2. Открутите ручку внутри ящика и прикрутите ее снаружи




3. Прикрутите ящик к раме



4. Прикрутите с двух сторон полозья для выдвижного ящика



5. Вставьте выдвижной ящик в полозья (повозите его по полозьям назад и вперед минимум три раза, чтобы убедиться, что он правильно установлен)



6. Вытяните петли из шестигранного вала, а затем и сам вал с шайбами из рамы стола.


1. Столешница изготовлена из высококачественного огнеупорного материала;
2. Рама стола изготовлена из прочного металла и пластика;
3. Стол имеет 2 вида ящиков: один для канцтоваров, другой для тетрадей и книг;
4. Чтобы книги и другие предметы не падали со стола, на столешнице установлен барьер;
5. Стабильность стола обеспечивают опоры под его ногами;
6. Подставка для книги имеет угол наклона 90 градусов;
7. Кромка столешницы изготовлена из пищевого пластика;
8. Шкала высоты имеет 14 диапазонов регулировки;
9. Справочная таблица подскажет какой должна быть высота стола согласно росту Вашего ребенка;
10. Этот стол подходит детям от 6 до 18 лет.








7. Винты для крепления ног стола вкручены в раму. Их необходимо выкрутить.



**Очень важно!**

8. При сборке стола обратите внимание на правильную установку механизмов. (Форма отверстия на ноге должна совпадать с формой на механизме). При неправильной установке механизмы выходят из строя!




9. Зафиксируйте ножки стола винтами с помощью шестигранного ключа.



10. На вал с обеих сторон наденьте шайбы и вставьте его в специальные отверстия на раме стола. Затем вставьте в вал петли.



11. Вставьте вал в отверстие. Убедитесь, что он полностью вставлен и зафиксирован.



12. Шестигранным ключом прикрутите перемычку к ногам стола.



13. Стол почти собран. На данном этапе затяните сильно все винты.



14. Переверните стол. Вставьте ручку для регулировки высоты в вал до самого упора.



15. Разложите детали полки как на рисунке, затем соберите ее с помощью винтов.



16. Зафиксируйте полку на столешнице винтами. Отрегулируйте опоры на ногах, чтобы стол стоял ровно. Сборка окончена!

Для того, чтобы посмотреть видео-инструкцию по сборке стола Evo-50, отсканируйте QR-код с помощью смартфона.



**Внимание!** Стол должен собирать взрослый. Все винты необходимо затянуть сильно только в самом конце сборки.



## РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СТОЛА И УГЛА НАКЛОНА СТОЛЕШНИЦЫ

### РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СТОЛА



1. Чтобы поднять стол, необходимо вращать ручку по часовой стрелке.
2. Чтобы опустить стол, необходимо вращать ручку против часовой стрелки.

**Внимание!** Если стол не регулируется или Вы заметили, что ноги стола разные по высоте, необходимо вытянуть ручку регулировки и вал, отрегулировать ноги, чтобы они были одной высоты, и засунуть вал и ручку обратно.

### РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА СТОЛЕШНИЦЫ



1. Потяните ручку на себя и наклоните столешницу.



2. Отпустите ручку. Она вернется в исходное положение и угол наклона зафиксируется.

### КОНТАКТЫ

Официальный представитель производителя:

компания ООО «Меалюкс»

Адрес: г. Москва, ул. Профсоюзная 3, оф. 117

тел. 8 (916)538-80-54

Сайт: [www.mealux.ru](http://www.mealux.ru)

E-mail: [mebel@mealux.ru](mailto:mebel@mealux.ru)

Сервисный отдел: [service@mealux.ru](mailto:service@mealux.ru)